

【CONTENTS】

• BRAKE MASTER CYLINDER ASSEMBLIES 《剎車總邦》	001
• CLUTCH MASTER CYLINDER ASSEMBLIES 《離合器總邦》	007
• CLUTCH SLAVE CYLINDER ASSEMBLIES 《離合器分邦》	009
• BRAKE WHEEL CYLINDER ASSEMBLIES 《剎車分邦》	011
• KITS BRAKE&CLUTCH MASTER CYLINDERS 《修理包》	019
• UNIVERSAL JOINTS 《傳動軸》	020
(DRIVE SHAFTS) (PROPELLER SHAFTS)	
• PUMP SEATS 《邦浦座》	024
• CROSS JOINTS (SPIDERS) 《十字軸承》	025
• SHAFT ASSEMBLIES 《工字鐵及總成》	028
• YOKES 《T型齒》	030
• COUPLINGS 《皮帶盤及PULLEY》	032
• BAR,FAN BELT ADJUSTING 《皮帶盤調整尺及發電機座》	036
• RING GEARS 《飛輪齒》	037
• FLY WHEELS 《飛輪盤》	039
• FLYWHEELS RING GEARS 《飛輪盤總成-手排》	041
(FLYWHEEL PLATE ASSEMBLIES)	
• FLYWHEELS RING GEARS(AUTO.) 《飛輪盤總成-自排》	043
(FLYWHEEL PLATE ASSEMBLIES)	
• CLUTCH DISCS 《離合器片》	044
• CLUTCH COVERS 《離合器壓板》	045
• CASE 《飛輪殼及差速器前蓋》	046
• CLUTCH BEARINGS 《離合器軸承》	047
• FORK CLUTCH BE RELEASE 《離合器撥叉》	047
• TRANSMISSION BEARINGS 《變速箱軸承》	048
• TRANSMISSION SHAFT PIN BEARINGS 《變速箱插崗》	048

【CONTENTS】

• OIL PUMPS CHARGING PUMPS 《供油邦浦》	049
• RETAINERS 《離合器軸承座及變速箱後蓋》	051
• KNUCKLES (STEER STUB AXLE) 《羊角》	053
• NUTS FOR KNUCKLES 《羊角螺母》	062
• KING PIN BUSH 《羊角鐵套》	063
• HUBS 《哈夫-後輪軸殼》	066
• HUB CAPS 《哈夫蓋》	069
• FRONT HUBS 《前輪哈夫》	070
• BEARING HUB 《哈夫軸承》	071
• SEAL OIL 《油封》	073
• SHAFT FRONT AXLES 《前輪車心及減速齒輪組》	075
• BRAKE DRUMS 《剎車鼓-制動輪鼓》	079
• BRAKE SHOE 《剎車來令片》	083
• LEVER 《來令片修理包、剎車盤、踏板-鐵》	085
• SPRING 《彈簧》	088
• CENTER ARMS BELL CRANKS 《三角盤》	092
• STUD BALLS 《三角盤球頭》	095
• FUEL PUMPS 《柴油邦浦》	096
• COVER UPPER FUEL FILTERS 《柴油芯上蓋》	097
• WHEEL RIMS 《鋼圈》	098
• SHAFT YOKE ASSEMBLIES 《方向機接頭》	099
• KIT STEERING PUMP 《方向機邦浦修理包》	100
• COVER 《方向盤頭》	101
• SCREW 《方向盤球頭螺絲》	101
• PLATE INPUTS 《扭力中心蓋》	102

【CONTENTS】

• PLATE INPUTS 《變速箱壓板》	104
• TORQUE CONVERTER 《變矩器》	107
• ROUND CLAMP COG WHEELS 《夾包齒輪》	109
• SHAFTS BOLTS NUTS PINS 《離合器芯軸》	110
• ENGINE MOUNTINGS&SUPPORT ENGINES 《引擎及變速箱膠墊》	113
• ACCEL &CLUTCH PEDALS 《踏板》	116
• BRACKETS 《引擎/變速箱 鐵腳》	117
• LIFT CHAINSCONNECTING LINKS 《鏈條及鏈目》	119
• CHAIN EYES 《鏈條接頭》	120
• CHAIN SEAT 《鏈條座》	121
• BEARING SEAT 《軸承座》	122
• BUSH 《後擔電木軸座》	123
• STRIP 《桅桿墊片》	124
• CHAIN TENSIONERS 《鏈條調整螺絲》	126
• HOSE SHEAVE PULLEY 《油管附盤》	129
• SIDE ROLLER BEARING SEAT 《邊滑輪固定座》	130
• PINION GEARS 《差速斜齒輪組》	131
• WATER PUMPS 《水邦浦日本製》	133
• WATER PUMPS 《水邦浦》	134
• POWER CYLINDER PIPE 《動力缸油壓管》	136
• PUMP PIPE SUB-ASSY 《進油管/迴油管》	136
• WATER INLETS 《水彎管接頭/鐵水管及水龜蓋上/下座》	137
• CONNECTING ROD 《連桿》	140
• CHAMBER 《預燃室》	141
• KING PINS 《大王肖》	142
(TOYOTA、TCM、KOMATSU、NISSAN、MITSUBISHI、YALE.....etc)	

【CONTENTS】

• KING PIN KITS 《大王肖修理包》	150
• WASHERS/SHIMS 《大王肖/軸承/變速箱 墊片》	153
• CENTER PINS 《中心肖》	157
(TOYOTA、TCM、KOMATSU、NISSAN、MITSUBISHI、YALE.....etc)	
• CENTER PIN KITS 《中心肖修理包》	159
• BOLTS,NUTS FOR HUB 《輪胎螺絲》	160
• NUT 《螺母》	162
• BOLTS,NUTS FOR HUB 《前輪螺絲》	163
• PLUG (BOLT),BOTTOM OF LUBRICATION OIL CASE 《油底殼/差速器 螺絲》 ..	165
• BOLT STOPPERS 《大王肖止肖》	166
• SCREW ADJUSTINGS 《剎車調整器》	167
• TIE ROD LINKS 《連結器》	168
• PINS 《連結器/油壓缸 插肖》	171
• PINS FOR TILT ROD ASS'Y 《傾斜缸插肖》	176
• COLLARS 《鋼套及滾輪邊側蓋》	178
• PIN FOR BRACKET,LIFT 《牙排插肖》	182
• BUSHINGS 《桅桿/後擔 墊木》	183
• BUSHINGS 《膠套》	187
• CAP.MAST SUPPORT 《桅桿墊木座》	188
• ROD ASS'Y SHIFTS 《排檔拉桿/座》	189
• CONNECTING RODS 《拉線/排檔 球頭》	191
• TIE ROD ENDS 《橫拉桿接桿》	192
• TIE ROD ENDS 《方向機拉桿》	195
• TIE ROD ENDS 《拉桿》	196
• POWER STEERING CYLINDER ASS'Y 《動力缸總成》	198

【CONTENTS】

• U-BOLT/SUPPORT 《U型鎖》	199
• KITS FOR POWER RODS ASS'Y 《動力缸球頭修理包》	200
• REPAIR KITS FOR HYDRAULIC PUMP 《油壓邦浦修理包》	200
• PUMP CONNECTOR 《油壓邦浦接頭》	200
• POWER RODS 《動力缸芯》	201
• TILT RODS 《傾斜缸芯-伸手芯》	203
• TILT RODS KIT 《傾斜缸芯-伸手芯修理包》	208
• LIFT CYLINDER REPAIR KIT 《升降油壓缸-修理包》	209
• ROD END 《伸手芯固定環》	211
• ROD SUB ASS'Y 《全油壓缸芯》	212
• SIDE SHIFTER 《側儀油壓缸》	214
• REAR STEERING CYLINDER ASS'Y 《全油壓缸總成》	215
• ROD SUB ASS'Y KIT 《全油壓缸芯修理包》	216
• KIT STEERING PUMP 《方向機修理包》	217
• TILT CYLINDER ASS'Y 《伸手芯總成》	218
• TILT CYLINDER CAP 《伸手芯帽頭》	219
• EYE BALLS 《魚眼軸承》	220
• ENGINE FANS 《風扇》	221
• CABLES 《來令線》	222
• CLUTCH CABLES 《離合器/排檔線》	223
• ACCEL CABLES 《加油線》	224
• BRAKE CABLES 《剎車線》	227
• ENGINE COVER WIRE CABLES 《引擎蓋拉線》	234
• CABLES 《熄火拉線》	234
• CABLES 《方向機拉線》	234
• SWITCHES 《溫度/倒車/剎車 開關》	235
• PLUNGER 《柱塞-方向盤撞針》	235

【CONTENTS】

• TANK UNIT 《浮桶》	236
• BACK BUZZER 《倒車喇叭-蜂鳴器》	236
• BULBS 《燈泡》	237
• GRIP 《上車把手》	237
• LIGHT BRACKET 《燈架》	238
• HINGE 《後鈕》	238
• HOOD DAMPER 《引擎蓋頂桿》	239
• GLOW PLUG 《預熱器》	240
• KNOB ASS'IES 《牙拴》	242
• TRANSMISSION DISCS 《摩擦墊片》	244
• TRANSMISSION GEARS&DIFFERENTIAL GEARS 《齒輪》	250
• ROLLER BEARINGS 《軸承及針狀軸承》	261
• SIDE THRUST ROLLERS 《側滾輪軸承》	302
• CONNECTING SEAT BEARING 《連座軸承》	310
• HYDRAULIC PUMP(KAYABA) 《油壓邦浦-KAYABA》	313